Power Bricks

USER'S GUIDE

for XBOX 360™

CONTENTS:
- 2 Power Bricks
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

KEEPING YOUR BATTERY CLEAN:
Be sure and keep your Power Brick Rechargeable Battery clean. Dirt and debris may harm the battery contacts. Use a dry cloth to clean the battery. DO NOT use water or any chemicals to clean.

INSERTING YOUR BATTERY PACK:
Press tab on top of the Power Brick and pull down to detach it from the controller. Insert the battery pack into the battery compartment located on the back of the controller and lock into place.

NOTE: *Avoid pinching your fingers by pushing only on the flat surface of the Power Brick Rechargeable Battery.*

It is very important to charge your Power Brick before the first use and whenever it is depleted. When the battery is unused for a long time, the Power Brick may lose its charge. Do not be alarmed if the battery becomes warm during the charging cycle or use. This does not indicate a problem. It is normal.

It may take up to 20 minutes to have enough power for the Power Brick to be used. After long period of nonuse, it may take 3 to 5 charging cycles for the Power Brick to be at its full capacity. Replace the Power Brick when play time becomes shortened or when it can no longer be charged.

TROUBLESHOOTING:
Problem: The Power Brick charge diminishes too quickly.
Solution: After many charge cycles and as the Power Brick ages, the amount of play time will decrease. If the play time starts getting shorter or if the battery does not charge anymore, replace with a new battery.

Problem: Charge time is too slow.
Solution: When charging and playing at the same time, the Power Brick takes longer to charge. Certain games require vibration, this will also increase charge time.

Problem: The charge light doesn't illuminate.
Solution: Make sure the Power Brick is completely locked into the battery compartment. Detach and re-attach a few times. Check the contacts to see if they have been damaged.

Problem: The battery isn't charging.
Solution: Make sure the Power Brick is properly and securely inserted into the charger. Make sure the contacts on the Power Brick aren't damaged or compromised.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- 2 Baterías tipo brick
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

CÓMO MANTENER LIMPIA SU BATERÍA:
Asegúrese y mantenga limpia su batería recargable tipo brick. La suciedad y los residuos pueden dañar los contactos de la batería. Utilice un paño seco para limpiar la batería. NO use agua o productos químicos para limpiarla.

CÓMO INSERTAR EL PAQUETE DE BATERÍA:
Presione la pestaña ubicada en la parte superior de la batería tipo brick y empuje hacia abajo para desprenderla del controlador. Inserte el paquete de baterías en el compartimento para baterías ubicado en la parte trasera del controlador y asegure en su lugar.

NOTA: *evite pellizcar sus dedos sólo empujando sobre la superficie plana de la batería recargable tipo brick.*

Es muy importante cargar su batería tipo brick antes del primer uso y cada vez que se descargue. Si la batería no se utiliza por un periodo largo de tiempo, la batería tipo brick puede perder su carga. No se alarme si la batería se calienta durante el ciclo de carga o uso. Esto no es señal de un problema. Es normal.

Puede tardar hasta 20 minutos en tener suficiente energía para poder utilizar la batería tipo brick. Después de un largo periodo sin uso, puede tardar entre 3 a 5 ciclos en que la batería tipo brick logre su capacidad plena. Reemplace la batería tipo brick si el tiempo de juego se acorta o si ya no se puede cargar.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Problema: la carga de la batería tipo brick disminuye demasiado rápido.
Solución: después de muchos ciclos de carga a medida que las baterías tipo brick envejecen, la cantidad de tiempo de juego disminuirá. Si el tiempo de juego comienza a acortarse o si la batería ya no se carga, reemplace por una nueva batería.

Problema: el tiempo de carga es demasiado lento.
Solución: si carga y juega al mismo tiempo, la batería tipo brick demora más en cargarse. Algunos juegos requieren vibración, lo cual también aumentará el tiempo de carga.

Problema: la luz de carga no se enciende.
Solución: asegúrese de que la batería tipo brick esté completamente asegurada en el compartimento para baterías. Desconecte y vuelva a conectar un par de veces. Revise los contactos para ver si se han dañado.

Problema: la batería no se carga.
Solución: asegúrese de que la batería tipo brick esté insertada de manera adecuada y segura en el cargador. Asegúrese de que los contactos en la batería tipo brick no estén dañados o comprometidos.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net

CONTENU DU PACK :
- 2 Power Bricks
- Le Manuel d'Utilisation / Carte de Garantie Produit
- La Carte d'Enregistrement Produit

NETTOYAGE DES BATTERIES:
Veillez à toujours garder vos Batteries Rechargeables Power Brick propres. Les impuretés et les débris peuvent endommager les contacts des batteries. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer. N'UTILISEZ PAS d'eau ni de produits chimiques pour nettoyer.

INSÉRER LES BATTERIES:
Appuyez sur l'attache en haut de la Power Brick et la retirer de la manette. Insérez la batterie chargée dans le compartiment prévu à l'arrière de la manette.

NOTE: *Evitez de vous prendre les doigts en appuyant seulement sur la partie lisse de la Batterie Rechargeable Power Brick.*

Il est primordial de charger votre Power Brick avant sa première utilisation et à chaque fois qu'elle est vide. La Power Brick peut se décharger si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Ne vous alarmez pas si la batterie chauffe durant les phases de chargement ou d'utilisation. Ce n'est pas un problème. Il est normal que la batterie chauffe.

Il faut compter jusqu'à 20 minutes pour que la charge soit effective et que la Power Brick puisse être utilisée. Après de longues périodes sans être utilisée, il faut compter entre 3 et 5 cycles de chargement pour que la Power Brick soit à sa capacité maximum. Remplacez la Power Brick quand le temps de jeu devient trop court ou quand elle ne peut plus être rechargée.

DÉPANNAGE:
Problème: La charge de la Power Brick diminue trop rapidement.
Solution: Après de nombreux cycles de chargement, la Power Brick s'use et le temps de jeu diminue. Si le temps de jeu devient trop court ou si la batterie ne se recharge plus, remplacez-la par une nouvelle batterie.

Problème: Le temps de chargement est trop long.
Solution: La Power Brick met beaucoup plus longtemps à se recharger quand on la charge et que l'on joue en même temps. Certains jeux utilisent la vibration ce qui entrainera également un temps de charge plus long.

Problème: Le témoin de charge ne s'allume pas.
Solution: Assurez-vous que la Power Brick est bien vérrouillée dans son emplacement. Sortez la batterie et remettez-la plusieurs fois. Vérifiez que les contacts n'aient pas été endommagés.

Problème: La batterie ne se recharge pas.
Solution: Assurez-vous que la Power Brick soit correctement insérée dans le chargeur. Assurez-vous que les contacts de la Power Brick n'aient pas été endommagés.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net